

## **Adaptateur dynamométrique**

(UO10665 / UO10660 / UO09032)

### Comment réinitialiser l'adaptateur lors de la mise en place d'une pile ?

Lors du changement de la pile, une manipulation doit être faite afin de réinitialiser l'adaptateur à l'état initial.

- Avant de mettre la nouvelle pile, appuyer sur le bouton (MEM)
- Mettre la pile (tout en restant appuyé sur « MEM »)
- Une fois la pile posée dans son emplacement, continuer d'appuyer pendant au minimum 6 secondes.

### Mise en marche de l'adaptateur :

- Presser le bouton « Power » pendant 3 secondes. Il sera indiqué sur l'écran LCD « Trace » ou « PtoP »
- Après 2 secondes, une mise à zéro sera faite sur l'écran
- Appuyer simultanément sur le + et – afin de changer l'unité de mesure. (N·m / F·lb / I·lb / Kg·cm)
- L'outil peut être utilisé, contrôler votre couple
- Si vous désirez mémoriser une mesure, utiliser + et –. Appuyer sur Mem pour mémoriser votre mesure. Lors du serrage, une LED vert indiquera que vous n'avez pas atteint votre couple, une LED rouge ainsi qu'un signale sonore vous annonce que le couple est atteint.

Après 80 seconds d'inactivité, l'adaptateur s'éteint automatiquement.