

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Retouche Frameto Loctite 12ml – UC60650

Bien nettoyer la surface à traiter pour enlever toute trace de poussières et de graisses. Poncer légèrement avec un abrasif grain moyen pour enlever toutes écailles de peintures et de rouille non adhérentes. Puis essuyer avec un chiffon propre et sec.

- 1- Agiter le flacon avant utilisation
- 2- Appliquer au pinceau sur la surface rouillée en faisant bien pénétrer le produit.
- 3- 5 mn après application, la rouille commence à virer au noir. Laisser sécher 4h minimum avant de poncer.
- 4- Poncer à sec (sans mouiller le papier abrasif). Essuyer avec un chiffon propre et sec.
- 5- Les irrégularités peuvent être égalisées par l'application d'un mastic nitrocellulosique dit de finition.
- 6- Ensuite peindre à l'aide d'un crayon retouche ou d'un aérosol peinture. Toujours laver le pinceau à l'eau avant de le replonger dans le flacon. Appliquer le produit à une T comprise entre 10°C et 32°C.