



Fiche technique - TA00052



- 1 :
 - Embouts PHS : 0 / 1 / 2
 - Embouts PH (cruciformet) : 0 / 1 / 2
- 2 : Poignée coulissante : 1/4"
- 3 :
 - Embouts plats : 4 / 5,5 / 6,5 / 7 mm
 - Embouts 6 pans : 5 / 6 mm
- 4 :
 - Embouts types Torx : T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30
 - Embouts types Torx percés : TH8 / TH9 / TH10 / TH15 / TH20 / TH25 / TH27 / TH30
 - Embouts 6 pans : 3 / 4 mm
- 5 : Douilles longues 12 pans : 22 / 19 / 18 / 17 / 16 / 15 / 14 / 13 / 12 / 11 / 10
- 6 : Rallonge avec carré d'entraînement articulé avec verrouillage par bille : 3/8"
- 7 : Rallonge avec carré d'entraînement articulé avec verrouillage par bille : 1/2"
- 8 : Douilles longues 12 pans : 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm
- 9 : Poignée longue : 1/2"



- 1 : Douilles courtes 12 pans – 1/2" : 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20
- 2 : Douilles courtes 12 pans – 1/2" : 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32
- 3 : Portes embouts : 3/8" / 1/2"
- 4 : Cliquet : 1/2"
- 5 : Embouts :
 - Types Philips : 3 / 4
 - Types Torx : T40 / T45 / T50 / T55 / T60 / T70
 - Cruciformes : 3 / 4
 - Types Torx percés : TH40 / TH45 / TH50 / TH55 / TH60 / TH70
 - Plats : 8 / 10 / 12
 - Types Allen – 6 pans : 7 / 8 / 10 / 12 / 14
- 6 : Douilles Types Torx femelle : E4 / E5 / E6 / E7 / E8 / E10 / E11 / E12 / E14 / E16 / E18 / E20 / E24
- 7 : Douilles courtes 12 pans – 3/8" : 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19
- 8 : Cliquet : 3/8"
- 9 : Jeu de clés types Allen
- 10 : Douilles courtes 12 pans – 1/4" : 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14
- 11 : Cliquet : 1/4"
- 12 : Embouts
 - Types XZM : 5 / 6 / 7
 - Types Torx percés : TS7 / TS10 / TS15 / TS20 / TS25 / TS27 / TS30 / TS40 / TS45
 - Types RIBE : 5 / 6 / 7 / 8 / 9
 - Types Torx : T5 / T6 / T7
- 13 : Tournevis porte embouts 1/4"
- 14 : Cardan à rotule 1/4"
- 15 : Cardan à rotule 3/8"
- 16 : Porte embouts : 1/4"
- 17 : Cardan à rotule 1/2"
- 18 : Rallonges 1/4" : 5 cm / 10 cm
- 19 : Douilles pour bougies : 16 / 18 / 21 mm